MODE D’EMPLOI

RAFRAICHISSEUR D’AIR BRUMISATEUR

MODELE : VENTO COMFORT H²O

Type : UMC-01

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant toute utilisation.

Recommandations concernant la sécurité et mises en garde

Lors de toute utilisation d’appareils électriques, des précautions élémentaires doivent êtres respectées afin d’éviter un danger :

1. Lisez attentivement la totalité du présent mode d’emploi avant la mise en service de l’appareil. Conservez le mode d’emploi, le bon de garantie et le ticket d’achat ainsi que, dans la mesure du possible, l’emballage et le matériau de protection dans l’emballage.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes, utilisez les poignées pour soulever l’appareil ou le déplacer.
3. Pour éviter des chocs électriques, ne jamais immerger le câble, la prise ou l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide. N’utilisez pas l’appareil avec les mains mouillées ou humides. Débranchez immédiatement la fiche secteur si l’appareil se retrouve mouillé ou humide.
4. Tenir l’appareil hors de portée des enfants st des personnes dépendantes. Les enfants n’ont pas conscience des risques qui peuvent résulter de la manipulation des appareils électriques. Par conséquent, ne jamais laisser les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.
5. ATTENTION : Ne jamais remplir ou déplacer l’appareil sans l’avoir préalablement débranché. DANGER DE CHOC ELECTRIQUE ou de blessures ! Ne placez aucun objet ou vêtement devant la grille de ventilation.
6. Ne jamais placer d’objet ou de tissus sur la sortie d’air humide.
7. N’utilisez jamais cet appareil dans une pièce close surtout si un enfant y dort, se repose ou y joue (une pièce close peut devenir saturée en humidité).
8. Arrêtez toujours l’appareil pour le nettoyer ou le ranger et débranchez la fiche secteur de la prise si l’appareil ne doit pas être utilisé pendant un certain temps. Laissez l’appareil refroidir avant de le nettoyer ou de remplacer des accessoires

9. Vérifiez régulièrement que l’appareil, le câble d’alimentation ou la prise ne soient pas abîmés. N’utilisez pas un appareil endommagé.
10. Ne démarrez pas le ventilateur si l’appareil est visiblement endommagé, si le câble est abîmé ou si un défaut non visible est détecté.
11. N’utilisez pas d’accessoires non prévus par le fabricant : danger de blessures !
12. N’utilisez pas cet appareil à l’extérieur : utilisation domestique uniquement.
13. Ne laissez pas le cordon d’alimentation toucher des parties coupantes ou toucher des surfaces chaudes.
14. Ne déplacez pas l’appareil pendant qu’il fonctionne.
15. Utilisez les deux mains pour sortir et porter le réservoir plein d’eau.
16. Pour débrancher l’appareil, ne jamais tirer sur le câble, mais sur la fiche elle-même.
17. N’utilisez pas l’appareil pour un autre usage que celui prévu par ce mode d’emploi.
18. Ne laissez pas l’appareil en marche sans surveillance. Arrêtez l’appareil avant toute absence prolongée. Il doit être débranché pendant une période sans utilisation
19. Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau !
20. **Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter un danger.**
21. N’obstruez pas le flux d’air
22. Ne jamais utiliser l’appareil sans la grille de protection du ventilateur.
23. Ne jamais introduire des doigts, des crayons, des trombones ou autres objets à travers la grille de protection.
24. Evitez tout contact avec les parties en mouvement.
25. Pour éviter des vibrations et un fonctionnement bruyant du ventilateur, posez toujours l’appareil sur une surface plane. Nous vous recommandons de placer l’appareil sur une surface étanche. Ne le placez jamais sur un tapis ou une moquette ou sur un revêtement de sol qui pourrait être endommagé par l’eau ou l’humidité.
26. Ne dirigez jamais la sortie de l’air humide directement sur un mur. L’humidité pourrait endommager le revêtement, en particulier le papier peint.
27. Ne jamais pencher, bouger ou essayer de vider l’appareil quand il fonctionne. Arrêtez-le et débranchez-le avant de retirer le bac à eau et de déplacer l’appareil.
28. Cet appareil nécessite un entretien journalier et hebdomadaire pour conserver toute son efficacité. (voir chapitre entretien et maintenance. N’utilisez que les produits et nettoyants conseillés par le fabricant.
29. N’utilisez aucun détergent, essence, produit à vitres, encaustique, diluant ou autre solvant ménager pour nettoyer les différentes parties de l’appareil.
30. Une humidité excessive dans une pièce peut provoquer de la condensation sur les vitres et certains meubles. Si cela se produit, placez la fonction humidificateur sur OFF.
31. N’utilisez pas la fonction humidificateur dans un endroit qui possède déjà une humidité supérieure à 50% ; Utilisez un hygromètre pour vérifier l’humidité.
32. Ne versez jamais d’eau dans les orifices à part le réservoir.
33. Ne branchez pas le cordon d’alimentation avec les mains mouillées : DANGER D’ELECTROCUTION !
34. Ne placez pas l’appareil sous des meubles pour éviter d’endommager leur revêtement.
35. N’utilisez jamais l’appareil sans eau dans le réservoir

36. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dégâts dus à une utilisation non conforme ou à un fonctionnement incorrect.
37. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour déplacer l'appareil. Veillez toujours à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas accroché en cas de changement d'emplacement. N'enroulez jamais le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
38. Les réparations sur du matériel électrique doivent être effectuées uniquement par un personnel spécialisé. Une réparation non conforme peut entraîner des risques importants pour l'utilisateur.
39. Ne pas démonter la grille de protection en vue d'un nettoyage.
40. N'utilisez pas le ventilateur avec un câble rallonge.

Branchement électrique

Branchez l'appareil uniquement sur le courant alternatif de 230 volts (respecter les indications figurant sur la plaque signalétique).
Lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions d'installation avant de mettre l'appareil en marche.

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

1. Placez votre rafraichisseur d'air sur une surface plane et horizontale à environ 10 cm des murs.

NE PLACEZ PAS cet appareil sur un plancher bois ou près de meubles, qui pourraient être endommagés par une humidité excessive ou de l'eau. Placez-le sur une surface étanche.

2. Retirez le réservoir du corps de l'appareil. Emmenez le réservoir au-dessus d'un évier, retournez le et dévissez le bouchon de remplissage en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Remplissez le réservoir avec de l'eau fraîche. Vissez le bouchon fermement. Le réservoir contient 2,8 litres d'eau. Le rafraîchisseur utilisera jusqu'à 7 litres d'eau par 24 heures.

   NE REMPLISSEZ pas le réservoir avec de l'eau chaude qui pourrait occasionner des fuites !
3. Amenez avec précautions le réservoir vers l'appareil. Tenez le de niveau pour éviter des écoulements d'eau.
4. Placez le réservoir dans son emplacement en veillant à ne pas laisser d'eau couler. Le réservoir commencera immédiatement à remplir le bac à eau.
5. Branchez l'appareil dans une prise de courant. Le témoin lumineux de remplissage s'allumera en vert si le bac est correctement rempli.

ATTENTION : Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que le bac à eau et le réservoir sont remplis d'eau.

6. Utilisez le bouton de minuterie en face avant de l'appareil pour le mettre en marche.
7. Sélectionnez la vitesse du ventilateur en pressant les boutons ___ . Le ventilateur peut être arrêté en pressant le bouton ------
8. Le flux d'air peut être orienté en réglant la grille de ventilation vers le haut ou vers le bas.
9. Levez le bec en position haute pour activer la fonction humidification.

NE DIRIGEZ PAS le Bec humidificateur directement vers le mur ou des meubles. L'humidité peut occasionner des dégâts, en particulier sur le papier peint.

10. Tournez le bouton d'ajustement de l'humidité pour activer la fonction humidification et réglez le niveau d'humidité désirée. Pour augmenter la quantité de brumisation, tournez le bouton dans le

sens des aiguilles d'une montre. Pour arrêter la fonction humidification, tournez le bouton dans le sens inverse jusqu'au bout.

11. Quand l'appareil fonctionne sans eau, le transducteur s'arrêtera immédiatement et l'indicateur lumineux de remplissage passera du vert au rouge. La soufflerie à la base continuera de fonctionner pour assécher l'eau résiduelle à l'intérieur de la base et de la chambre.

12. Lorsque le réservoir est vide, pressez le bouton arrêt du ventilateur, tournez le bouton de réglage de l'humidité dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au bout, tournez le bouton de minuterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour arrêter le rafraîchisseur et débranchez l'appareil

13. Avant de remplir à nouveau le réservoir, videz toute l'eau résiduelle de la base et du bac à eau. Voir les instructions d'entretien journalier.

14. Remplir le réservoir en répétant les instructions d'utilisation du point 2 au point 5.

ATTENTION : NE JAMAIS DEPLACER L'APPAREIL pendant le fonctionnement avec de l'eau dans le réservoir ou le bac à eau. Le déplacement de l'eau pourrait déborder de la cavité du transducteur. Cela pourrait entraîner un fonctionnement intermittent de l'humidification, ou un arrêt de cette fonction. Si cela arrivait, éteignez et débranchez l'appareil, puis videz l'eau en excès dans le bac à eau.

IMPORTANT : Si vous prévoyez de ne pas utiliser le rafraîchisseur pendant deux ou plusieurs jours, vérifiez qu'aucune eau résiduelle ne stagne dans le réservoir ou le bac à eau afin d'éviter la formation d'algues ou de bactéries.Vérifiez que le réservoir est sec.

15. Sécurité anti-basculement : Cet appareil s'arrêtera automatiquement s'il est renversé ou incliné .

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Vous devez régulièrement suivre des procédures d'entretien de façon à utiliser ce produit de manière saine et efficace. L'entretien et le nettoyage sont essentiels pour conserver à cet appareil toute son efficacité.

ENTRETIEN JOURNALIER

1.Vérifiez que l'appareil soit éteint en pressant le bouton OFF, en tournant jusqu'au bout le bouton d'ajustement de l'humidification dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en plaçant le bec d'humidification en position basse dans son compartiment et en tournant le bouton de minuterie pour arrêter l'appareil. **Avant toute opération de nettoyage, débranchez la fiche secteur de la prise**.

2. Retirez le réservoir d'eau et portez-le vers un évier ou un écoulement pour le vider. Tenez –le par la poignée pour éviter des fuites d'eau.

3. Videz toute l'humidité résiduelle du réservoir de condensation sous le bec.

4. Videz le bac à eau en retirant le bouchon de vidange et le joint puis épongez et essuyez toute eau résiduelle. Rincez et retirez tout sédiment ou saleté. Nettoyez et séchez avec un chiffon ou une serviette en papier ;

5. Replacez le bouchon et le joint.

6. Remplissez avec de l'eau du robinet fraîche. Ne remplissez pas à ras bord.

IMPORTANT :

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou un autre liquide

Le joint et le bouchon de vidange doivent toujours être en place

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

Détartrage

1. Répétez les points 1 à 5 ci-dessus.
2. Retirez la porte du transducteur, soulevez l'extrémité du tube flexible pour accéder au transducteur.
3. Nettoyez toutes les surfaces avec une brosse souple. Nettoyez doucement la surface autour du transducteur avec un pinceau souple. Retirez le tartre en essuyant toute la base avec un chiffon trempé dans du vinaigre blanc non dilué.
4. Rincez avec de l'eau chaude pour enlever toute trace de produit avant de désinfecter le réservoir.

Pour désinfecter le bac à eau

1. Remplir à moitié le bac à eau avec de l'eau et ½ tablette d'eau de javel ; Bien mélanger

2. Laissez la solution agir pendant 20 minutes, en essuyant et en mouillant toutes les surfaces de temps en temps

3. Videz avec précautions le bac après 20 minutes et rincez avec de l'eau chaude jusqu'à disparition des traces blanches. Séchez avec un chiffon propre ou une serviette en papier.

4. Remplir à nouveau le bac à eau comme indiqué dans les instructions d'emploi et mettez l'appareil en marche.

STOCKAGE

Quand vous n'utilisez pas le rafraîchisseur pendant une longue période :

1 ; Nettoyez, rincez et essuyez soigneusement l'appareil comme indiqué dans le chapitre entretien hebdomadaire. Ne laissez pas d'eau dans l'appareil quand il est rangé.

2. Placez l'appareil dans son carton d'origine et stockez le dans un endroit propre et sec

AVIS IMPORTANT:

RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

Conformément à la récente directive européenne 2002/96/CE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce matériel comporte l'indication poubelle barrée qui indique que le produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères.

Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'EEE (se renseigner à la mairie de son domicile) ou rapporté chez un distributeur sur le principe de « 1 pour 1 gratuit » (la reprise par le distributeur ne donne pas droit à rémunération ni remise).

Avec ce geste pour l'environnement, vous, consommateur ou utilisateur, apportez une contribution à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.